



CHECKLIST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SPAS PRIVADOS  
NO FUNCIONA EL MASAJE DE AIRE

SAT.019.ES  
(10122015)

1	Se activa la blower al pulsar el botón del panel de control?	SI	Ir a 7		
		NO	Ir a 2		
2	Comprobar fusible F7 (10A). OK?	SI	Ir a 3		
		NO	Cambiar fusible. OK?	SI	Final
			NO	Ir a 3	
3	Comprobar si hay tensión en la salida de la blower de la placa [GS(J17/26), BP(J14), BP200UX (J6)] al accionar accionar blower en la botonera	0V	Ir a 4		
		230V	Ir a 6		
4	Conectar botonera de prueba. Comprobar si hay tensión en la salida de la blower de la placa [GS(J17/26), BP(J14), BP200UX (J6)] al accionar accionar blower en la botonera	230V	Cambiar botonera. OK?	SI	Final
				NO	Ir a 6
		0V	Ir a 5		
5	Resetear placa según IT. OK?	SI	Final		
		NO	Cambiar placa.OK?	SI	Final
			NO	Ir a 6	
6	Cambiar blower. OK?	SI	Final		
		NO	Ir a 7		
7	Está conectada la blower al tubo del circuito de aire?	SI	Ir a 8		
		NO	Conectar correctamente. OK?	SI	Final
			NO	Ir a 8	
8	Cambiar válvula antiretorno y comprobar si persiste el error	SI	Consultar		
		NO	Final		