



CHECKLIST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SPAS PRIVADOS
Purgar el spa

SAT.006.ESP
(27092021)

1	Verificar que el nivel del agua es el correcto	SI	Ir a 2	
		NO	Assegurar que el nivel del agua es el correcto	si ir a 2 NON ir a 1
2	Verificar que todos los JETS posibles estan abiertos	SI	ir a 3	
		NO	Abrir JETS	SI Ir a 3 NO Ir a 2
3	Retirar el Cartucho del Filtro	SI	Ir a 4	
		NO	Ir a 3	
4	Programar el Modo de funcionamiento "Ready" para sistemas BP o "Standard" Para sistemas GS	SI	ir a 5	
		NO	Ir a 4	
5	Agumentar la temperatura de consigna para que arranque la bomba de filtración. Esperar 1 o 2 horas para que todos los circuitos hidráulicos se llenen de agua correctamente y salga el aire remanente.	SI	Fin	
		NO	Ir a 6	
6	Aflojar racord a la salida de la resistencia para permitir la evacuación de todo el aire que se haya podido quedar atrapado dentro del circuito Hidraulico (TECNICO ESPECIALIZADO)	SI	Fin	
		NO	Mirar Checklist problemas de Caudal	